



THERMOROSSI
PELLET, WOOD & SUN TECHNOLOGIES

IT – SCHEDA PRODOTTO (UE 2015/1186)
EN – PRODUCT FICHE (EU 2015/1186)
FR – FICHE PRODUIT (UE 2015/1186)
DE – PRODUKTDATENBLATT (EU 2015/1186)
ES – FICHA DE PRODUCTO (UE 2015/1186)

IT – Marchio EN – Brand FR – Marque DE – Marke ES – Marca	THERMOROSSI S.P.A.			
IT – Modello EN – Model FR – Modèle DE – Modell ES – Modelo	WAIR 6	WAIR 6 WITH AIRBOX 1	WAIR 8	WAIR 8 WITH AIRBOX 1
IT – Classe di efficienza energetica EN – Energy efficiency class FR – Classe d'efficacité énergétique DE – Energieeffizienzklasse ES – Clase de eficiencia energética	A+	A+	A+	A+
IT – Potenza termica diretta EN – Direct heat output FR – Puissance thermique directe DE – Direkte wärmeleistung ES – Potencia calorífica directa	6,1 kW	6,5 kW	6,5 kW	8,5 kW
IT – Potenza termica indiretta EN – Indirect heat output FR – Puissance thermique indirecte DE – Indirekte wärmeleistung ES – Potencia calorífica indirecta	-	-	-	-
IT – Indice di efficienza energetica EN – Energy efficiency index FR – Indice d'efficacité énergétique DE – Energieeffizienzindex ES – Índice de eficiencia energética	117	122	117	122
IT – Efficienza utile alla potenza termica nominale EN – Useful energy efficiency at nominal heat output FR – Rendement utile à la puissance thermique nominale DE – Brennstoff-energieeffizienz bei nennwärmeleistung ES – Eficiencia energética útil a potencia calorífica nominal	86,8 %	90,5 %	87,2 %	91,0 %
IT – Efficienza utile al carico minimo EN – Useful energy efficiency at minimum load FR – Rendement utile à la charge minimale DE – Brennstoff-energieeffizienz bei mindestlast ES – Eficiencia energética útil a carga minima	-	-	-	-
IT – Rispettare tutte le istruzioni riportate sul manuale di installazione uso e manutenzione EN – Always follow the instructions provided in the operating and maintenance manual FR – Respecter toutes les instructions citées dans la notice d'installation, utilisation et entretien DE – Erfüllen die anweisungen der installation, nutzung und wartung, die in der anleitungbuch sind ES – Respetar las instrucciones reportadas en el manual de utilización y mantenimiento				

